# CAL MAXVU Datenblatt

## Temperatur- und Prozessregler



## Übersicht

MAXVU wurde darauf ausgelegt, eine Temperaturregelungslösung in einem Gerät zu liefern, das leicht zu installieren und schnell zu programmieren ist und darüber hinaus mit einem gut sichtbaren und übersichtlichen Display aufwarten kann.

MAXVU ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, wo primäre Temperatursteuerungsfunktionen, wie einfaches Heizen oder Heizen/Kühlen, benötigt werden. Die Einheit umfasst einen Universaleingang und bis zu 3 Ausgänge, wobei der Anwender zwischen einer Relais- oder SSR-Anbindung wählen kann.

Typische Anwendungen sind Verpackungsprozesse wie zum Beispiel Versiegelungen und vieles mehr.

#### **Technische Daten**

#### Eingang

Thermoelement J, K, C, R, S, T, B, L, N.

**RTD** 3-Draht PT100

**DC Linear** 0 bis 20mA, 4 bis 20mA, 0 bis 50mV, 10 bis 50mV, 0 bis 5V,

1 bis 5V, 0 bis 10V, 2 bis 10V.

Skalierbar von -1.999 bis 9.999, mit einstellbarer

Dezimalstelle

Genauigkeit Thermoelement ±0,25 % der vollständigen Reichweite/des

Einstellungsbereichs, ±1LSD (±1 °C für Thermoelement

PT100 ±0,25 % der vollständigen Reichweite/des Einstellungsbereichs, ±1LSD, DC Linear±0,2 % der vollständigen Reichweite/des Einstellungsbereichs, ±1LSD.

**Abtastrate** 4 pro Sekunde

**Impedanz** >10 M $\Omega$  Ohmsche Last, außer DC mA (5  $\Omega$ ) und V (47 K $\Omega$ )

Sensorbruch-<2 Sekunden (außer nullbasierte DC-Bereiche), erkennung Höchstwertalarmeinstellung für T/C-, RTD- und mV-Bereiche, Tiefstwertalarmeinstellung für mA- oder

V-Bereiche

#### Ausgänge & Optionen

Relais SPST Form A Relais; Kapazität 2A bei 250V AC.

>150.000 Schaltungen bei Nennspannung/Strom,

Ohmsche Last.

SSR Leistungsfähigkeit >10V DC @ 20mA

Serielle

2-Draht RS485, 1.200 bis 38.400 bps, Modbus RTU Kommuni-kationen



### Auf einen Blick

- 1/8 DIN (96 x 48 mm) und 1/16 DIN (48 x 48 mm)
- Universaleingang
- Bis zu 3 Ausgänge
- RS485-Kommunikation (optional)
- Wahlweise als Anzeiger konfigurierbar
- Schnelle Konfiguration
- Großes, übersichtliches Display
- Tiefe von 67 mm

## Hauptleistungsmerkmale

- Hohe Sichtbarkeit mit 18 mm Displayziffern (10,2 mm im unteren Display, 1/16 DIN)
- Schnelles Setup-Menü mit den **Top-10 Konfigurationsparametern**
- Thermoelement, PT100 oder linearer DC-Sensoreingang
- Bis zu 3 Ausgänge, Relais oder SSR
- 2 Prozessalarme, hoch/niedrig, Abweichung oder "Band".
- 3-Tasten-Bedienung
- 2 x 4 Ziffer-Display und 3 Ausgangsstatus-LEDs
- Konfiguration mittels Fronttafel oder PC-Konfigurationssoftware
- RS485 Modbus RTU-Kommunikation

#### **Technische Daten**

## Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Temperatur & relative

Luftfeuchtigkeit

Stromversorgung

0 bis 55 °C (-20 bis 80 °C bei Lagerung), 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

100 bis 240V 50/60Hz (netzbetriebene Version)

24V DC/AC +10 %/-15 %, AC 50/60Hz (Niederspannungsversion)

Schutzklasse der

**Frontplatte** 

Standards

Gewicht

**EMI** 

Sicherheitsbelange

CE, UL & cUL

Entspricht EN61326 (Emissionen und Störfestigkeit)

Entspricht EN61010-1 & UL61010-1

IP65 (IP20 hinter der Frontplatte)

Verschmutzungsgrad 2, Installationskategorie II

1/8 DIN, 0,12 kg ohne Verpackung


1/16 DIN, 0,08 kg ohne Verpackung

RS485 Modbus RTU Kommunikationsoption Datenübertragung


#### Abmessungen

**Frontblende** 

1/16 DIN = 48 x 48 mm  $1/8 \text{ DIN} = 96 \times 48 \text{ mm}$ 



### **Bestellnummer**



#### Zubehör

## **MAXVU-Konfigurationssoftware**

Für das PC-Setup wird die MAXVU Konfigurationssoftware kostenlos zur Verfügung gestellt von www.west-cs.de. Ein USB-Konfigurationskabel ist auch bei Ihrem lokalen WCS Händler erhältlich.



Die MAXVU-Konfigurationssoftware bietet eine einfache und schnelle Einrichtungsmöglichkeit für MAXVU-Geräte.



Der Setup-Assistent vereinfacht diesen Prozess noch um ein Vielfaches.

Bietet eine Schrittfür-Schritt-Anleitung zur Konfiguration der Steuergeräte mit detaillierter Hilfestellung zu jeder einzelnen Einstellung.



Klare und logische Seitenreiter machen es leicht, bestimmte Parametereinstellungen aus dem Tabellenformat herauszusuchen.

Einfache Taskbar mit allen Hauptfunktionen, dargestellt durch verständliche Icons, am oberen Rand der Anwendung.



Jeder Parameter zeigt die momentane Einstellung und kann leicht durch das Dropdown-Menü oder die Eingabe von Werten geändert werden.

Der zulässige Einstellbereich wird als Hilfestellung angegeben.

Eine nützliche Hilfefunktion liefert zusätzliche Unterstützung.

#### **Kontakt**



**E-Mail:** de@west-cs.com **Website:** www.west-cs.de



**Telefon:** +49 561 505 1307

**Fax:** +49 561 505 1710



Adresse: PMA Prozeß- und Maschinen Automation GmbH

Miramstraße 87 D-34123 Kassel

Deutschland



DS-MV-2-DE-1607